

ExeGate



Руководство пользователя

Стереогарнитура

Модель Office HS-120S

Модель Office HS-130S

Игровая гарнитура

Модель Gaming HS-520G

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для прослушивания и преобразования звука (речь, музыка и т.д.) в электрический сигнал.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Диаметр динамических головок	Подсветка	Длина кабеля	Гарнитура	P/N
Office HS-120S	40 мм	–	2.0 м ± 0.1	2*3.5мм Jack	EX295314RUS
Office HS-130S	40 мм	–	2.2 м ± 0.1	2*3.5мм Jack	EX295315RUS
Gaming HS-520G	40 мм	RGB	2.5 м ± 0.1	USB+ 2*3.5мм Jack	EX295316RUS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабеля. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Эта гарнитура подходит для аудиоустройств с USB, таких, как ноутбуки, планшеты и т.д.
4. Необходимая операционная система, 32-разрядная или 64-разрядная Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10.
5. Подключите кабель 3.5 мм Jack к соответствующему разъему на панели корпуса компьютера, ноутбука, планшета и т.д (так же, подключите USB-кабель для модели Gaming HS-520G).
6. Наденьте наушники таким образом, чтобы микрофон был слева.
7. Пожалуйста, убедитесь, что громкость установлена на минимальном уровне, и отрегулируйте регулятор громкости, чтобы получить необходимую громкость.
8. Если при воспроизведении звука работает только одна сторона или звук не четкий, проверьте, правильно ли вставлен USB-штекер. Также на качество звука влияют электроприборы с сильным магнитным полем, находящиеся близко к устройству, пожалуйста, уберите их.

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Не разбирайте гарнитуру. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
4. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
5. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
6. Храните в недоступном для детей месте.
7. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
8. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
9. Используйте устройство при комнатной температуре.
10. Избегайте контакта с источниками огня.
11. Не пользуйтесь наушниками во время управления транспортным средством, езды на велосипеде, бега или ходьбы по проезжей части.
12. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте изделию полностью высохнуть.
13. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.
14. В потенциально опасных ситуациях следует соблюдать осторожность или временно прерывать прослушивание.

ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ СЛУХА.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.
4. Если микрофон не работает, убедитесь, что ваше устройство подходит для комбинированного вывода аудио/голоса.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com



Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX50082MMYYYY#####, где MM-месяц, YYYY – год.

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г.Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru