

ExeGate

Руководство пользователя

Коммутаторы неуправляемые 16/24 Port Fast/Gigabit Ethernet Switch

Модель	EDES-1016D	EDES-1024D	EDGS-1016D	EDGS-1024D
Part-number	EX298691RUS	EX298692RUS	EX298695RUS	EX298696RUS
Порт	16-Port Fast Ethernet Switch	24-Port Fast Ethernet Switch	16-Port Gigabit Ethernet Switch	24-Port Gigabit Ethernet Switch
Сетевой протокол	IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet standard		IEEE802.310Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX Fast Ethernet, IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet standards	
Установка	Настольный/В стойку			
Корпус	Металл			

Основные характеристики:

- 16/24-портовый 10/100(1000) Мбит/с TX Auto-Negotiation Ethernet-коммутатор.
- Возможность полного/полудуплексного режима на каждом порту TX.
- Автоматическая поддержка MAC Address auto-learning and auto-aging
- Поддержка архитектуры Store & Forward, выполнение пересылки и фильтрации.
- Поддержка обработки пакетов до 1522 байт.
- Светодиодные индикаторы для простой диагностики и управления.
- Внутренний источник питания.
- Plug and Play, дополнительная настройка не требуется.
- Контроль потока IEEE 802.3x для полнодуплексного режима.
- Контроль обратного потока для полудуплексного режима.

Рабочая среда:

Температура: от 0° до 50° C (рабочая), от -20° до 70° C (хранение).

Влажность: от 10% до 90% (рабочая), от 5% до 90% (хранение).

Питание: 100-240V, 50-60Hz, автоматическое распознавание.

Установка:

- Расстояние между 16/24-портовым коммутатором и другим сетевым устройством, совместимым с IEEE802.3 не должно превышать 100 метров.
- Необходимо использовать кабель категории 3/4/5 при работе на скорости 10 Мбит/с. Для надежной работы сети на скорости 100 Мбит/с и выше, необходимо использовать неэкранированную/экранированную витую пару (UTP/STP) категории 5. Кабель категории 3 или 4 приведет к потере данных.
- Все виды сетевых устройств, совместимых с IEEE802.3 (концентратор, коммутатор, ПК), могут подключаться к коммутатору с помощью прямых или перекрестных проводов, благодаря функции автоматического распознавания MDI/MDIX.
- Установите коммутатор в прохладном и сухом месте, соблюдая требования к температуре окружающей среды.
- Установите коммутатор в месте, без сильных электромагнитных источников, вибрации, пыли и прямого солнечного света.
- Оставьте не менее 10 см пространства слева и справа от коммутатора для вентиляции.
- Визуально осмотрите разъем питания постоянного тока и убедитесь, что шнур адаптера питания надежно подключен.
- Не кладите посторонние предметы на коммутатор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г. Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru