

ExeGate

Руководство пользователя

Коммутаторы неуправляемые 5/8 Port Fast/Gigabit Ethernet Switch

Модель	EDS-1005C	EDS-1008C	EDS-1008D	EDS-1005D	EDGS-1005C	EDGS-1008C	EDGS-1005D	EDGS-1008D
Part-number	EX298685RUS	EX298686RUS	EX298690RUS	EX298689RUS	EX298687RUS	EX298688RUS	EX298693RUS	EX298694RUS
Порт	5-Port Fast Ethernet Switch	8-Port Fast Ethernet Switch	8-Port Fast Ethernet Switch	5-Port Fast Ethernet Switch	5-Port Gigabit Ethernet Switch	8-Port Gigabit Ethernet Switch	5-Port Gigabit Ethernet Switch	8-Port Gigabit Ethernet Switch
Сетевой протокол	IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX				IEEE802.3 10Base-T Ethernet, IEEE802.3u 100Base-TX, IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet standards			
Установка	Настольный	Настольный/Настенный		Настольный/Настенный	Настольный	Настольный/Настенный	Настольный	Настольный/Настенный
Корпус	Пластик		Металл		Пластик		Металл	

Основные характеристики:

- 5/8 портов 10/100(1000) Мбит/с с автоогласованием, с разъемами RJ45 (авто-MDI/MDIX)
- Пропускная способность коммутатора 1/1,6 Гбит/с.
- Возможность полного/полудуплексного режима на каждом порту TX.
- Поддерживает архитектуру Store & Forward и выполняет пересылку и фильтрацию.
- Светодиодные индикаторы для простой диагностики.
- Plug and Play, дополнительная настройка не требуется.
- Контроль потока IEEE 802.3x для полудуплексного режима.
- Контроль обратного потока для полудуплексного режима.
- Автоматическая поддержка MAC Address auto-learning and auto-aging

Рабочая среда:

Температура: от 0° до 50° C (рабочая), от -20° до 70° C (хранение).

Влажность: от 10% до 90% относительной влажности (рабочая), от 5% до 90% относительной влажности (хранение).

Питание: 5V

Установка:

- Расстояние между 5/8-портовым коммутатором и другим сетевым устройством, совместимым с IEEE802.3 не должно превышать 100 метров.
- Все виды сетевых устройств, совместимых с IEEE802.3 (концентратор, коммутатор, ПК), могут подключаться к коммутатору с помощью прямых или перекрестных проводов, благодаря функции автоматического распознавания MDI/MDIX.
- Установите коммутатор в прохладном и сухом месте, соблюдая требования к температуре окружающей среды.
- Установите коммутатор в месте, без сильных электромагнитных источников, вибрации, пыли и прямого солнечного света.
- Оставьте не менее 10 см пространства слева и справа от коммутатора для вентиляции.
- Визуально осмотрите разъем питания постоянного тока и убедитесь, что шнур адаптера питания надежно подключен.
- Не кладите посторонние предметы на коммутатор.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com.

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г. Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помеш. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru