

ExeGate 

**Руководство
пользователя**

Акустические системы 2.0

Модели:

Accord 200, Accord 210,
Accord 220, Tango 316

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Accord 200	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	Синяя	EX289685RUS
Accord 210	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	RGB	EX289680RUS
Accord 220	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	RGB	EX289686RUS
Tango 316	2x3Вт (6Вт RMS)	80-20000Гц	USB	—	EX289694RUS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките устройство из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.

Подключение к компьютеру

Подключите USB-кабель и аудио кабель к соответствующим разъемам на задней панели корпуса компьютера.


Для качественного воспроизведения звука необходимо подключить оба кабеля.



Подключение к планшету, телефону для воспроизведения звукового контента, в том числе MP3/MP4

Подключите аудио кабель к телефону, а USB-кабель к зарядному устройству с USB-выходом (в комплект не входит).

Рекомендуется использовать зарядное устройство 5В 600 мА ~1000 мА.



ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдерживать при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
7. Храните в недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
10. Используйте устройство при комнатной температуре.
11. Избегайте контакта с источниками огня.
12. Убедитесь, что вокруг динамика достаточно свободного пространства для вентиляции.
13. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства.
14. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com

Дата изготовления указана в серийном номере: EX#####MMYYYY####, где MM-месяц, YYYY-год.



Сделано в Китае

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «Карин», 141402,
Московская область, г.о. Химки, г. Химки,
Вашутинское ш., стр. 36В, помещ. 304
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru