



**Руководство
пользователя**

Акустическая система 2.0

Модель Accord 230

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Accord 230	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	RGB	EX289687RUS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель (5) и аудио кабель (6) к соответствующим разъемам на задней панели корпуса компьютера.
4. Нажмите и удерживайте кнопку (4) для включения/ выключения акустической системы.
5. Чтобы увеличить громкость, нажмите кнопку (2). Чтобы уменьшить громкость, нажмите кнопку (3).
6. Для переключения трека, нажмите и удерживайте кнопку увеличения громкости (2). Для возврата на предыдущий трек, нажмите и удерживайте кнопку уменьшения громкости (3).
7. Для переключения между режимами подсветки нажмите переключатель RGB (1).
8. Нажмите и удерживайте кнопку (4) для включения режима Bluetooth®. Активируйте функцию Bluetooth® на сопрягаемом устройстве, далее в списке Bluetooth соединений выберите «N-529».



- ① - переключатель подсветки
- ② - кнопка увеличения громкости
- ③ - кнопка уменьшения громкости
- ④ - кнопка включения
- ⑤ - USB-кабель
- ⑥ - аудио кабель

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдерживать при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
7. Храните в недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
10. Используйте устройство при комнатной температуре.
11. Избегайте контакта с источниками огня.
12. Убедитесь, что вокруг динамика достаточно свободного пространства для вентиляции.
13. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства.
14. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com



Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Сделано в Китае
Дату производства см. на упаковке

Импортер в РФ: ООО «КАРИН», 141108,
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,
д. 2, стр. 142
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru