



**Руководство
пользователя**

Акустическая система 2.0

Модель Accord 240

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Accord 240	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	RGB	EX289688RUS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Подключите USB-кабель ④ и аудио кабель ⑤ к соответствующим разъемам на задней панели корпуса компьютера.
4. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения ③ акустической системы.
5. Дважды нажмите кнопку ③, чтобы включить/выключить светодиодную подсветку.
6. Длительно нажмите кнопку ①, чтобы увеличить громкость. Длительно нажмите кнопку ②, чтобы уменьшить громкость.
7. Для переключения между режимами подсветки, нажмите переключатель RGB ⑥.



- ① - Кнопка увеличения громкости; ② - Кнопка уменьшения громкости;
③ - Кнопка включения питания, включения светодиодной подсветки, смены режимов. ④ - USB-кабель; ⑤ - аудио кабель; ⑥ - Переключатель подсветки;

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Храните устройство в сухом месте. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдерживать при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
7. Храните в недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
10. Используйте устройство при комнатной температуре.
11. Избегайте контакта с источниками огня.
12. Убедитесь, что вокруг динамика достаточно свободного пространства для вентиляции.
13. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства.
14. Устройство предназначено для работы в жилых, коммерческих и производственных зонах, без воздействия вредных и опасных производственных факторов.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com



Сделано в Китае
Дату производства см. на упаковке

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «КАРИН», 141108,
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,
д. 2, стр. 142
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru