



**Руководство  
пользователя**

**Акустическая система 2.0**

**Модель Accord 280**

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Устройство предназначено для воспроизведения звука. Акустическая система Bluetooth® может быть подключена к стационарному компьютеру, телевизору, ноутбуку или любому другому источнику питания напряжением 5 В.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Accord 280	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	RGB	EX289681RUS

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
  2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
  3. Подключите USB-кабель в свободный USB-порт компьютера или в любой другой подходящий источник питания напряжением 5 В.
  4. Нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку для включения/ выключения акустической системы. При включении устройства загорится RGB-подсветка.
  5. Кратковременно нажмите многофункциональную кнопку, чтобы переключиться между режимами Bluetooth® и AUX.
- Режим AUX: светодиод горит непрерывно.
  - Режим сопряжения Bluetooth® : светодиод быстро мигает.

### Подключение с помощью аудиокабеля

Подключите красный разъем 3,5 мм к разъему для микрофона, а зеленый разъем 3,5 мм - к аудиовыходу вашего компьютера. Кроме того, для воспроизведения звука вы можете подключиться к любому другому устройству, оснащеному 3,5 мм аудиовыходом, например, смартфону или планшету, с помощью кабеля с зеленым разъемом. Пожалуйста, обратите внимание, что акустическая система должна быть в режиме AUX.

### Подключение через Bluetooth®

Включите акустическую систему, как описано выше, и кратковременно нажмите многофункциональную кнопку для включения режима Bluetooth®. Активируйте функцию Bluetooth® на сопрягаемом устройстве, далее в списке Bluetooth соединений выберите «BSB23». При удачном подключении акустической системы раздастся короткий звуковой сигнал, светодиод будет гореть зеленым. Максимальное удаление от источника звука составляет 10 м.

6. Чтобы увеличить громкость, поверните многофункциональную ручку вправо. Чтобы уменьшить громкость, поверните многофункциональную ручку влево.

7. Чтобы разделить акустическую систему на два отдельных динамика, сдвиньте верхнюю половину акустической системы (без ручек управления) назад. Чтобы снова подключить динамики, соедините две части с помощью соединительных направляющих. Таким образом, вы прочно соедините две части акустической системы.

## **ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

1. Используйте товар только по прямому назначению.

2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.

3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдержать при комнатной температуре не менее трех часов.

4. Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.

5. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.

6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.

7. Храните в сухом, недоступном для детей месте.

8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.

9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.

10. Используйте устройство при комнатной температуре.

11. Избегайте контакта с источниками огня.

12. Убедитесь, что вокруг акустической системы достаточно свободного пространства для вентиляции.

13. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте продукту полностью высохнуть.

14. Не вставляйте никакие предметы внутрь изделия через отверстия.

**ПРОСЛУШИВАНИЕ ПРИ ЧРЕЗМЕРНО ВЫСОКОЙ ГРОМКОСТИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕОБРАТИМОМУ ПОВРЕЖДЕНИЮ СЛУХА.**

## **ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ**

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.

2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.

3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя [www.exegate.com](http://www.exegate.com)



**Производитель:** ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД  
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род  
Ист, Ванчай, Гонконг  
e-mail: [info@exegate.com](mailto:info@exegate.com), [www.exegate.com](http://www.exegate.com)

Сделано в Китае  
Дату производства см. на этикетке изделия

**Импортер в РФ:** ООО «КАРИН», 141108,  
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,  
д. 2, стр. 142  
e-mail: [info@karin.ru](mailto:info@karin.ru), [www.karin.ru](http://www.karin.ru)