



Руководство пользователя

Саундбар- акустическая система 2.0

Модель Allegro 170

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА


Устройство предназначено для воспроизведения звука.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Выходная мощность	Диапазон частот	Питание	Подсветка	P/N
Allegro 170	2x3Вт (6Вт RMS)	60-20000Гц	USB	RGB	EX289691RUS

ПОДКЛЮЧЕНИЕ И УСТАНОВКА

1. Извлеките акустическую систему из упаковки.
2. Убедитесь в отсутствии видимых повреждений корпуса и кабелей. Если изделие повреждено, обратитесь к продавцу.
3. Нажмите и удерживайте многофункциональную ручку регулятора (3) для включения/ выключения акустической системы.
4. Чтобы разделить акустическую систему на два отдельных динамика, сдвиньте верхнюю половину акустической системы назад. Чтобы снова подключить динамики, соедините две части с помощью соединительных направляющих. Таким образом, вы прочно соедините две части акустической системы.
5. Чтобы увеличить громкость, поверните многофункциональную ручку регулятора (3) вправо. Чтобы уменьшить громкость, поверните многофункциональную ручку регулятора (3) влево.
6. Для переключения между режимами подсветки нажмите переключатель RGB (5).



Подключение с помощью аудиокабеля

Подключите USB-кабель (1) и аудио кабель (2) к соответствующим разъемам на задней панели корпуса компьютера. Пожалуйста, обратите внимание, что акустическая система должна быть в режиме AUX.

Подключение через Bluetooth®

Включите акустическую систему, как описано выше, и нажмите многофункциональную ручку регулятора (3) для включения режима Bluetooth®. Активируйте функцию Bluetooth® на сопрягаемом устройстве, далее в списке Bluetooth соединений выберите «N-167».

ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Используйте товар только по прямому назначению.
2. Не допускайте попадания влаги на изделие и внутрь его.
3. Если перед началом эксплуатации акустическая система хранилась при отрицательных температурах, то ее следует выдержать при комнатной температуре не менее трех часов.
4. Не разбирайте акустическую систему. Данное изделие не содержит частей, подлежащих самостоятельному ремонту.
5. Устройство не требует специальных условий перевозки и реализации.
6. Утилизация изделия по завершении срока службы должна выполняться в соответствии с требованиями всех государственных нормативов и законов.
7. Храните в сухом, недоступном для детей месте.
8. Не роняйте и не подвергайте устройство сильным ударам.
9. Избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
10. Используйте устройство при комнатной температуре.
11. Избегайте контакта с источниками огня.
12. Убедитесь, что вокруг акустической системы достаточно свободного пространства для вентиляции.
13. Перед очисткой отсоедините устройство. Не используйте растворители, разбавители для красок, моющие средства и т. д. для очистки поверхности устройства; протирайте его мягкой влажной тканью. Затем дайте продукту полностью высохнуть.

ЕСЛИ УСТРОЙСТВО НЕ РАБОТАЕТ

1. Убедитесь, что устройство подключено правильно.
2. Убедитесь, что соответствующий порт компьютера исправен. Попробуйте использовать другой порт.
3. Если изделие не функционирует, обратитесь к продавцу.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления.

Более подробную информацию о товаре можно найти на сайте производителя www.exegate.com



Сделано в Китае
Дату производства см. на упаковке

Производитель: ЭКЗЕГЕЙТ ЛИМИТЕД
302, Доминион Сентр, 43-59 Куинз Род
Ист, Ванчай, Гонконг
e-mail: info@exegate.com, www.exegate.com

Импортер в РФ: ООО «КАРИН», 141108,
Московская обл., г. Щелково, ул. Заводская,
д. 2, стр. 142
e-mail: info@karin.ru, www.karin.ru